

Masque intégral 6200

Avec cartouches A2P3 interchangeables



TOUS TYPES
PHYTOS



| Champs d'applications |



Préparation des traitements



Application des produits phytopharmaceutiques
(Se référer à l'étiquette du produit - en agriculture la protection
des voies respiratoires le plus couramment recommandée est
de niveau A2P3)

Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés, qui ne manquent pas d'oxygène et qui ne contiennent pas d'éléments explosifs.

S'assurer de la bonne étanchéité autour du visage avant de pénétrer dans la zone à risque.

Ce masque n'a pas été conçu pour être porté par des personnes portant une barbe ou tout autre élément facial qui serait susceptible de nuire à l'étanchéité du masque



Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte

Réf.	Informations
KM6200	Masque 6200 avec cartouches A2P3 interchangeables
M6200	Demi-masque 3M 6200
CARM01	Cartouches de rechange A2P3
CARM04	Cartouches de rechange ABEK2P3R

Description

Les masques de la série 6000 s'utilisent avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système à baïonnette. Ils constituent une solution économique et flexible.

- Léger (82g sans les cartouches)
- Souplesse d'emploi (filtres anti-gaz et / ou à particules,)
- Pièce faciale hypoallergénique
- Facile à utiliser
- Bien équilibré

Les points forts

- Bonne équilibrage du produit
- Souplesse d'emploi
- Durabilité du produit
- Pièce faciale hypoallergénique

Caractéristiques techniques

Ce masque est conforme aux normes européennes en vigueur
EN 140:1998 Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage (pièce faciale)

Protection : poussières / brouillards / vapeurs

Domaine d'utilisation : Industrie chimique et pétrochimique - et application de peinture - Industrie pharmaceutique et laboratoires - Agrochimie - Métallurgie - Fabrication générale - Industrie automobile - Entretien - Agriculture

Stockage et nettoyage

SOIN : Masques réutilisables. La pièce buccale doit être nettoyée après chaque utilisation à l'eau savonneuse, rincée et séchée

ENTRETIEN : Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les masques dans leur étui d'origine ou dans un contenant hermétique.

Les cartouches après utilisation doivent être nettoyées et ranger dans un contenant hermétique. Garder l'emballage d'origine et noter la date d'ouverture. La durée d'utilisation des cartouches charbon actif après ouverture est de six mois. Changer les cartouches immédiatement en cas de détection de goûts ou d'odeurs par le porteur

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre indépendamment des produits phytopharmaceutiques