



Visière SPHÈRE

Un champ de vision exceptionnel à 180°

TOUS TYPES
PHYTOS



355g



Visière seule



Visière en situation

| Champs d'applications |



Sur les phases de préparation des bouillies



En phase d'application



Lavage du matériel

Réf.

VISBSPC

Description

Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHÈRE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations exposant l'opérateur à une projection de gouttelettes ou de particules. Ergonomie parfaite pour les porteurs de lunettes de vue et/ou sur les tâches nécessitant le port d'un demi-masque.

Les points forts

- > Légèreté
- > Facilité de montage
- > Ultra-enveloppant
- > Pour toutes utilisations
- > Equipement offrant une excellente des yeux et de la face lors de la manipulation des produits phytopharmaceutiques
- > Ergonomie de port (compatibilité demi masque et lunettes de vue)

Caractéristiques techniques

Marquage des oculaires : 2C-1,2  1 AT 8 9 CE

Marquage des montures :  EN166 3 8 9 AT CE

Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

(retrouvez les descriptifs des normes disponibles sur notre site internet)

Risque chimique 3

Domaine d'utilisation : Protection chimique contre la projection de liquides et de gouttelettes de liquides. Protection par masque, lunettes avec tresse ou écran facial

Risque électrique 8

Protection contre les arcs électriques de court-circuit. Port d'un écran facial obligatoire

Risque thermique - Projection de métal chaud 9

Ce marquage garantit la protection contre la projection de liquides, de solides chauds, de métaux en fusion ou de l'émission de rayonnements intenses. Protection par masque obligatoire.

Stockage et nettoyage

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article

Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre